

材を確保 製材
側板材を制作

プラグ（木型）を製作

1

インウエールを木型に固定

インウエールを制作

2

リップを蒸し曲げて木型に固定

リップを制作

3

4

プランキング（側板張り）

デッキを作る

5

アウトウエールを制作

6

木型から外してステム周りを固定

デッキを取り付け

7

サンディング仕上げ

8

キャンバス（ダクロン）を貼る

9

フィラーを塗布

10

乾燥

11

アウトウエールを取り付け

ステムバンドを取り付け

12

塗装 完成



材を乾燥



木型を作る





インウェールを木型にセット

リブを蒸し曲げて木型に取り付ける



プランク（側板）を張る



木型から外してステムを処理





リブとプラックを締め付ける。

サンディングで船体を滑らかに仕上げる



キャンバスを張る



フィラー（防水材）を塗り、乾燥させる



アウトウエール（外側の舷側）を取り付ける

ペイントして完成

